


"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten"

idw mit Sturzausnahme

Nennmaß

Höhe Zarge = Höhe Türblatt

Breite Zarge = Breite Türblatt




idw ohne Sturzausnahme

Nennmaß


Höhe Zarge - 40mm = Höhe Türblatt

Breite Zarge = Breite Türblatt



Sturzausnahme

mit
ohne



Sturzausnahmentiefe

_____mm

OKFF bis UK Sturz

_____mm

Variante 1


Wandstärke



Wandöffnung

1 flg.
rechts öffnend

Ansichtseite



Wandstärke B

Mauertasche


Wandstärke A

Variante 2

Wandstärke B

Mauertasche


Wandstärke A



Wandöffnung

1 flg.
links öffnend

Ansichtseite



Wandstärke

Variante 3

Wandstärke



Wandöffnung

2 flg.

ohne Richtungsangabe



Wandstärke B

Mauertasche

Wandstärke A

Erläuterung:

- Bei asymmetrischer Teilung gilt:
Wandstärke A > Wandstärke B
- Bei mittiger Teilung gilt:
Wandstärke A = Wandstärke B, ohne
Richtungsangabe
- Ansichtseite ist grundsätzlich die dickere Wandseite
(Wandstärke A)

LEBOdoors

	Datum	Name
Bearb.:	19.03.2013	N.Sch
geänd.:	28.03.2017	_____
Anderungsindex:	_____	_____

Typ/Kd.: Schiebetür in der Wand

Bez.: Aufmaßhilfe

1flg. & 2 flg.

Maßstab: _____

Info: _____