


Schiebetürset vor der Wand
Montage ohne Durchgangszarge

Schiebetürkasten ohne Aufdoppelung

Beispielberechnung: (Zugabemaß als Beispiel)		
	Höhe	Breite
Öffnungsmaß	2100	935
Zugabemaß	+ 10	+ 50
Nennmaß für Tür + Set		
	2110	985

			Typ/Kd.: Set vdW	
			Bez.: vor der Wand laufend für Holztür ohne DUFU -vertikal-	
	Datum	Name	Maßstab: ____	
Bearb.:	23.04.2012	G.FA		
geneh.:	05.04.2017	N.Sch	Info: ohne Anschlagpfosten	
Änderungsindex: ____				